

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PLIKI Z PROGRAMU REVIT

PFEIFER Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68
55-330 Krępiec k. Wrocławia

tel. +48 71 30 23 300
sekretariat@pfeifer.pl
www.pfeifer.pl

Zarząd:

Paweł Kiczmachowski
Krzysztof Janczura
Katarzyna Urbańska

KRS 0000125686
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 972 000,00 PLN
REGON 931104641
NIP 894-23-03-420
BDO 000342880

Bank:

Bank PEKAO S.A.
PLN: 62 1240 6814 1111 0000 4938 8134
EUR: PL13 1240 3464 1978 0010 7285 8940

Spis treści

1.	PFEIFER_PF_180 – WK Anchor	2
2.	PFEIFER_PF_181 – WK Moulding Insert.....	3
3.	PFEIFER_PF_182 – WK Bar Anchor.....	4
4.	PFEIFER_PF_182 – WK Anchor Cropped.....	5
5.	PFEIFER_PF_184 – WK Quicklift	5
6.	PFEIFER_PF_185 – WK Anchor For Griders	6
7.	PFEIFER_PF_185 – WK Anchor Long	7
8.	PFEIFER_PF_185 – WK Anchor Short.....	8
9.	PFEIFER_PF_187 – Anchor with Eye.....	9

1. PFEIFER_PF_180 – WK Anchor

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z ośmiu systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8.

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_DR-Anchor
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_H	55.0
PFEIFER_Model	1.3
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_180_DR1.3-Anchor
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2025/07/PFEIFER_WK-SYSTEM_EN.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- PF_180_DR1.3
- PF_180_DR2.5
- PF_180_DR5
- PF_180_DR7.5
- PF_180_DR10
- PF_180_DR15
- PF_180_DR20

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



2. PFEIFER_PF_181 – WK Moulding Insert

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PF_181_WK_DR1.3
Typ:	PFEIFER_PF_181_WK_DR1.3
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_181_WK_DR1.3
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2025/07/PFEIFER_WK-SYSTEM_EN.pdf

Możliwe warianty:

- PF_181_WK_DR1.3
- PF_181_WK_DR2-2.5
- PF_181_WK_DR4-5
- PF_181_WK_DR6.3
- PF_181_WK_DR8-10
- PF_181_WK_DR15
- PF_181_WK_DR20

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



3. PFEIFER_PF_182 – WK Bar Anchor

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_WK-Bar-Anchor

Typ: PFEIFER_PF_182_WK-2

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_WK-Bar-Anchor
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Model	2.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_182_WK-2-Bar-Anchor
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	20.0 kN
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2025/07/PFEIFER_WK-SYSTEM_EN.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- PF_182_WK-2-Bar Anchor
- PF_182_WK-2.5-Bar Anchor
- PF_182_WK-4-Bar Anchor
- PF_182_WK-5-Bar Anchor
- PF_182_WK-6.3-Bar Anchor
- PF_182_WK-8-Bar Anchor
- PF_182_WK-10-Bar Anchor
- PF_185_WK-15-Bar Anchor
- PF_185_WK-20-Bar Anchor

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



4. PFEIFER_PF_182 – WK Anchor Cropped

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Rodzina: PFEIFER_PF_182_WK2_Sandwich		Wczytaj...
Typ: PFEIFER_PF_182_WK2_Sandwich		Pomiel...
		Zmień nazwę...
Parametry typu		
	Parametr	Wartość
Wiązania		
Domyślna rzedna		1000.0
Materiały i wykończenia		
PFEIFER_Visual		<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne		
Kod zespołu		
Komentarze typu		
Koszt		
Model		PF_182_WK2_Sandwich
Obraz typu		
Opis		
Opis indeksowy		
PFEIFER_Capacity (Max)		Accordance to catalogue
PFEIFER_Material		Accordance to catalogue
Producent		PFEIFER
URL		https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2025/07/PFEIFER_WK-SYSTEM_EN.pdf

Możliwe warianty:

- a) PF_182_WK2_Sandwich
- b) PF_182_WK4_Sandwich
- c) PF_182_WK6.3_Sandwich
- d) PF_182_WK8_Sandwich
- e) PF_182_WK15_Sandwich

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



5. PFEIFER_PF_184 – WK Quicklift

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PF_184_WK_DR1.3

Typ: PFEIFER_PF_184_WK_DR1.3


Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_184_WK_DR1.3
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2025/07/PFEIFER_WK-SYSTEM_EN.pdf

Możliwe warianty:

- PF_184_WK_DR1.3
- PF_184_WK_DR2-2.5
- PF_184_WK_DR4-5
- PF_184_WK_DR6.3-10
- PF_184_WK_DR15-20

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



6. PFEIFER_PF_185 – WK Anchor For Griders

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_WK-Anchor-For-Griders

Typ: PFEIFER_PF_185_WK-10

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_WK-Anchor-For-Griders
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Model	10.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_185_WK-10-Anchor-For-Griders
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	100.0 kN
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2025/07/PFEIFER_WK-SYSTEM_EN.pdf

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.

- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- a) PF_185_WK-10
- b) PF_185_WK-15
- c) PF_185_WK-20

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



7. PFEIFER_PF_185 – WK Anchor Long

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- b) PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_WK-Anchor-Long
Typ:	PFEIFER_PF_185_WK-2-Long
Wczytaj... Powiel... Zmień nazwę...	
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_WK-Anchor-Long
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Model	2.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_185_WK-2-Anchor-Long
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	20.0 kN
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2025/07/PFEIFER_WK-SYSTEM_EN.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- a) PF_185_WK-2-Anchor Long
- b) PF_185_WK-2.5-Anchor Long
- c) PF_185_WK-4-Anchor -Long
- d) PF_185_WK-6.3-Anchor Long
- e) PF_185_WK-8-Anchor Long
- f) PF_185_WK-10-Anchor Long
- g) PF_185_WK-15-Anchor Long
- h) PF_185_WK-20-Anchor Long

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



8. PFEIFER_PF_185 – WK Anchor Short

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_WK-Anchor-Short

Typ: PFEIFER_PF_185_WK-2-Short

Wczytaj...
Powiel...
Zmień nazwę...

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_WK-Anchor-Short
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Model	2.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_185_WK-2-Anchor-Short
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	20.0 kN
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2025/07/PFEIFER_WK-SYSTEM_EN.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- PF_185_WK-2-Anchor Short
- PF_185_WK-2.5-Anchor Short
- PF_185_WK-4-Anchor Short
- PF_185_WK-6.3-Anchor Short
- PF_185_WK-8-Anchor Short
- PF_185_WK-10-Anchor Short
- PF_185_WK-15-Anchor Short
- PF_185_WK-20-Anchor Short

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



9. PFEIFER_PF_187 – Anchor with Eye

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PF_187_DRA1.3_65
Typ:	PFEIFER_PF_187_DRA1.3_65
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_187_DRA1.3_65
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2025/07/PFEIFER_WK-SYSTEM_EN.pdf

Możliwe warianty:

- PF_187_DRA1.3_65
- PF_187_DRA2.5_90
- PF_187_DRA2.5_120
- PF_187_DRA5_90
- PF_187_DRA5_120
- PF_187_DRA10_115
- PF_187_DRA10_180

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

