

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PLIKI Z PROGRAMU REVIT

PFEIFER Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68
55-330 Krępiec k. Wrocławia

tel. +48 71 30 23 300
sekretariat@pfeifer.pl
www.pfeifer.pl

Zarząd:

Paweł Kiczmachowski
Krzysztof Janczura
Katarzyna Urbańska

KRS 0000125686
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 972 000,00 PLN
REGON 931104641
NIP 894-23-03-420
BDO 000342880

Bank:

Bank PEKAO S.A.
PLN: 62 1240 6814 1111 0000 4938 8134
EUR: PL13 1240 3464 1978 0010 7285 8940

Spis treści

1.	PFEIFER_PWS.....	2
2.	PFEIFER_PWC.....	3
3.	PFEIFER_PAP.....	4
4.	PFEIFER_PVB/PGV.....	5
5.	PFEIFER_Shim for PWS.....	6

1. PFEIFER_PWS

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla łącznika ściennego.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla łącznika ściennego, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- PFEIFER_Anchor – Parametr podpowiada z jaką średnicą kotwy powinniśmy stosować łącznik.
- Model – Parametr systemowy wskazuje model łącznika, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną łącznika.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał łącznika.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PWS
Typ:	PFEIFER_PWS-120
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_PWS
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Anchor	-
PFEIFER_Model	120
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PWS-120
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	-
PFEIFER_Material	S355J2+N
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2024/01/PFEIFER_PWC-PWS_PPDE_1.pdf

Możliwe warianty łącznika ściennego:

- PWS-120
- PWS-200
- PWS-330
- PWS-400
- PWS-650
- PWS-900

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



2. PFEIFER_PWC

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla łącznika ściennego.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla łącznika ściennego, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- PFEIFER_Anchor – Parametr podpowiada z jaką średnicą kotwy powinniśmy stosować łącznik.
- Model – Parametr systemowy wskazuje model łącznika, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną łącznika.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał łącznika.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PWC
Typ:	PFEIFER_PWC-16
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000,0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_PWC
Materiały i wykonczenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Anchor	Use with PFEIFER_PGS-16
PFEIFER_Model	16
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PWC-16
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	-
PFEIFER_Material	S355J2+N
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2024/01/PFEIFER_PWC-PWS_PPDE_1.pdf

Możliwe warianty łącznika ściennego:

- PWC-16
- PWC-20
- PWC-24
- PWC-30
- PWC-30-HF
- PWC-36
- PWC-36-HF
- PWC-39

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



3. PFEIFER_PAP

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_ds – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PAP
Typ:	PFEIFER_PAP-16
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_PAP
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_ds	16.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PAP-16
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	S355J2+N
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2024/01/PFEIFER_PWC-PWS_PPDE_1.pdf

Możliwe warianty łącznika ściennego:

- PAP-16
- PAP-20
- PAP-24
- PAP-30
- PAP-36
- PAP-42
- PAP-48
- PAP-56

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



4. PFEIFER_PVB/PGV

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_ds – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PVB-PGV
Typ:	PFEIFER_PVB/PGV-16
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000,0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_PVB-PGV
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	< Wg kategorii >
Wymiary	
PFEIFER_ds	16,0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespoko	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PVB/PGV-16
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	S355J2+N
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2024/01/PFEIFER_PWC-PWS_PPDE_1.pdf

Możliwe warianty łącznika ściennego:

- PVB-PGV-16
- PVB-PGV-20
- PVB-PGV-24
- PVB-PGV-30
- PVB-PGV-36
- PVB-PGV-39
- PVB-PGV-42
- PVB-PGV-48
- PVB-PGV-56

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



5. PFEIFER_Shim for PWS

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiednich rozmiarów dla elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- PFEIFER_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do strony producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PAP

Typ: PFEIFER_PAP-16

Wczytaj...
Powied...
Zmień nazwę...

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_PAP
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_ds	16.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PAP-16
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	S355J2+N
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2024/01/PFEIFER_PWC-PWS_PPDE_1.pdf

Możliwe warianty łącznika ściennego:

- UP-16
- UP-20
- UP-24
- UP-30
- UP-30-HF
- UP-36
- UP-36-HF
- UP-39

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

