

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PLIKI Z PROGRAMU REVIT

PFEIFER Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68
55-330 Krępiec k. Wrocławia

tel. +48 71 30 23 300
sekretariat@pfeifer.pl
www.pfeifer.pl

Zarząd:

Paweł Kiczmachowski
Krzysztof Janczura
Katarzyna Urbańska

KRS 0000125686
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 972 000,00 PLN
REGON 931104641
NIP 894-23-03-420
BDO 000342880

Bank:

Bank PEKAO S.A.
PLN: 62 1240 6814 1111 0000 4938 8134
EUR: PL13 1240 3464 1978 0010 7285 8940

Spis treści

1.	PFEIFER_PF_170 – Dovel Plastic.....	2
2.	PFEIFER_PF_174.....	3
3.	PFEIFER_PF_200.....	4
4.	PFEIFER_PF_229.....	5
5.	PFEIFER_PF_250 – Dovel Waved.....	6
6.	PFEIFER_PF_252 – Dovel Waved Mounting Plate	7
7.	PFEIFER_PF_254 – Dovel Opening.....	8
8.	PFEIFER_PF_256 – Dovel Angle Ending.....	9
9.	PFEIFER_PF_258 – Dovel Opening Mounting Plate	10

1. PFEIFER_PF_170 – Dovel Plastic

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów :

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Dovel Plastic
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Model	6.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_170-M6
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dyble-montazowe_de.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty elementu:

- PF_170-M6
- PF_170-M8
- PF_170-M10
- PF_170-M12
- PF_170-M16

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



2. PFEIFER_PF_174

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PF_174_M6
Typ:	PFEIFER_PF_174_M6
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_174_M6
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dyble-montazowe_de.pdf

Możliwe warianty:

- PF_174_M6
- PF_174_M8
- PF_174_M10
- PF_174_M12
- PF_174_M16

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



3. PFEIFER_PF_200

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Rodzina: PFEIFER_PF_200_M10		Wczytaj...
Typ: PFEIFER_PF_200_M10		Powiel...
		Zmień nazwę...
Parametry typu		
Parametr	Wartość	
Wiązania		
Domyślna rzędna	1000.0	
Materiały i wykończenia		
PFEIFER_Visual	< Wg kategorii >	
Dane identyfikacyjne		
Kod zespołu		
Komentarze typu		
Koszt		
Model	PF_200_M10	
Obraz typu		
Opis		
Opis indeksowy		
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue	
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue	
Producent	PFEIFER	
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dyble-montazowe_de.pdf	

Możliwe warianty:

- a) PF_200_M10
- b) PF_200_M12
- c) PF_200_M14
- d) PF_200_M16
- e) PF_200_M18
- f) PF_200_M20
- g) PF_200_M24
- h) PF_200_M30

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



4. PFEIFER_PF_229

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_229_M12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dyble-montazowe_de.pdf

Możliwe warianty:

- a) PF_229_M12
- b) PF_229_M14
- c) PF_229_M16
- d) PF_229_M18
- e) PF_229_M20
- f) PF_229_M24
- g) PF_229_M30

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



5. PFEIFER_PF_250 – Dovel Waved

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów :

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z dwóch systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1 lub 2.

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Dowel Waved
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H	40.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_Model	6.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_250-M6
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dyble-montazowe_de.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty elementu:

- PF_250-M6
- PF_250-M10
- PF_250-M12
- PF_250-M16
- PF_250-M20
- PF_250-M24

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



6. PFEIFER_PF_252 – Dovel Waved Mounting Plate

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów :

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Dovel Waved Mounting Plate Wczytaj...

Typ: PFEIFER_PF_252_M10 Powiel... Zmień nazwę...

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Dovel Waved Mounting Plate
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Model	10.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_252-M10
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	According to catalogue
PFEIFER_Material	According to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dyble-montazowe_de.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty elementu:

- PF_252-M10
- PF_252-M12
- PF_252-M16
- PF_252-M20
- PF_252-M24

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



7. PFEIFER_PF_254 – Dovel Opening

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów :

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z czterech systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1, 2, 3 lub 4.

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Dovel Opening
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	< Wg kategorii >
Wymiary	
PFEIFER_H	40.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_Model	6.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_254-M6
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dyble-montazowe_de.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty elementu:

- PF_254-M6
- PF_254-M8
- PF_254-M10
- PF_254-M12
- PF_254-M16
- PF_254-M20
- PF_254-M24
- PF_254-M30

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



8. PFEIFER_PF_256 – Dovel Angle Ending

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów :

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z trzech systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1, 2 lub 3.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Dowel Angle Ending

Typ: PFEIFER_PF_256_M8

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Dowel Angle Ending
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H	50.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_Model	8.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarz typu	
Koszt	
Model	PF_256-M8
Obrazz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dyble-montazowe_de.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty elementu:

- PF_256-M8
- PF_256-M10
- PF_256-M12
- PF_256-M16
- PF_256-M20
- PF_256-M24

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



9. PFEIFER_PF_258 – Dovel Opening Mounting Plate

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów :

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Dovel Opening Mounting Plate

Typ: PFEIFER_PF_258_M10

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Dovel Opening Mounting Plate
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Model	10.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_258-M10
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Dyble-montazowe_de.pdf

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty elementu:

- PF_258-M10
- PF_258-M12
- PF_258-M16
- PF_258-M20
- PF_258-M24

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

